



Bedienungsanleitung – 123011 Askon Majesty Funkbissanzeiger

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Askon Funkbissanzeigersets. Das Askon Funkbissanzeiger set wurde nach den technisch aktuellsten Standards gefertigt und verfügt natürlich über die neueste Digitaltechnologie. Sounderbox und Bissanzeiger sind wasserdicht und verfügen über eine Reichweite von 200 Metern. Weitere Funktionen sind Reichweitenüberschreitungswarnsignal sowie Batteriewarnsignal bei geringem Ladestatus. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Set und viel Petri Heil!

Lieferumfang

- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 1 Gürtelclip für die Sounderbox
- 3 Funkbissanzeiger
- 1 Funksounderbox

Sounderbox

Manueller Knopf zum Ein und Aus- schalten oben in der Mitte (kleiner Metallstift/Knopf). Der Knopf muss für die Anwendungen der verschiedenen Funktionen wie folgt eingestellt werden:

1. Stand in der Mitte – ausgeschaltet.
2. Stand links – eingeschaltet mit Vibrationsalarm
3. Stand rechts – eingeschaltet mit Ton, ohne Vibration
er dient in Verbindung mit dem seitlichen Knopf zur Programmierung der Reihenfolge der Bissanzeiger.

Programmierung der einzelnen Bissanzeiger mit der Sounderbox

Im Auslieferungszustand sind die Bissanzeiger bereits programmiert.
Sofern Sie die Reihenfolge der Bissanzeiger neu programmieren möchten gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Schalten Sie alle Bissanzeiger ein.
2. Drücken Sie an der Sounderbox den seitlichen Knopf und halten ihn gedrückt.
3. Jetzt schalten Sie die Sounderbox nach links oder nach rechts ein (Knopf in der Mitte nach links oder rechts).
4. Die 5 LED's der Sounderbox leuchten alle komplett kurz auf.
5. Lassen Sie den seitlich gedrückt haltenden Knopf los
6. Anschließend leuchtet nur noch der 1. Speicherplatz = erste LED.
7. Belegen Sie diesen Speicherplatz durch kurze Betätigung eines Bissanzeigers.

Mit dem seitlichen Knopf der Sounderbox springen Sie zum nächsten Speicherplatz – oder an den Speicherplatz Ihrer Wahl. Wiederholen Sie den Vorgang bis die Speicherplätze wie gewünscht belegt sind. Die Speicherplätze speichern Sie abschließend indem Sie den Ein-

und Ausschalter der Sounderbox in die Mitte stellen. Die Speicherung bleibt auch bestehen wenn die Batterien entfernt wurden.

V Knopf = Volume, Lautstärke

T Knopf = Tone, Tonart

Betätigen Sie den V-Knopf an der Sounderbox um die Lautstärke anzupassen.

Betätigen Sie den T-Knopf an der Sounderbox um die Tonart anzupassen.

Die Toneinstellung der Sounderbox wird automatisch auf die Bissanzeiger übertragen.

Wünschen Sie einen anderen Ton am Bissanzeiger als an der Sounderbox, stellen Sie diesen durch Betätigung des T-Knopfes am Bissanzeiger entsprechend ein.

Die Sounderbox ist mit einem Gürtelclip auf der Rückseite versehen. Der Betrieb erfolgt mit 3 Stück AAA Batterien die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Bissanzeiger

Schalten Sie den Bissanzeiger unten am Metallstift ein. Der Bissanzeiger verfügt über zwei rote Nachtlichter auf der Frontseite. Die Nachtlichter schalten sich automatisch bei Dämmerung sowie Dunkelheit ein. Der Energiebedarf für diese Funktion ist minimal. Die farblose LED auf der Rückseite des Bissanzeigers ist der Sensor für die Nachtlichtfunktion. Der Sensor erkennt ob es hell oder dunkel ist und leuchtet nicht. An die Bissanzeiger kann ein elektronischer Hänger angeschlossen werden. (nicht im Lieferumfang enthalten). Dafür ist die Anschlussbuchse unten links vorgesehen.

Seitlich am Bissanzeiger befinden sich 4 Knöpfe mit den Funktionen:

V-Knopf	Lautstärkeneinstellung
T-Knopf	Tonwahleinstellung
S-Knopf	Sensibilitätseinstellung
C-Knopf	Farbeinstellung (Sie können 7 verschiedene Farbarten wählen)

Der Bissanzeiger zeigt normale Bisse (runs) sowie Fallbisse (backdrops) an.

Sounderbox – Funktionen

Ein- und Ausschalter	mittig oben, Metallstift
Lautstärkewahl	V-Knopf
Tonwahl	T-Knopf
Vibrationsalarm	Ein- und Aus- Schalter nach links
5 farbige LED's	
Gürtelclip	
Digitaltechnologie	
Batteriebetrieb:	3 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Reichweite 200m	
wasserdicht	

Bissanzeiger – Funktionen

Ein- und Ausschalter	unten rechts, Metallstift
Lautstärke	V-Knopf seitlich
Tonwahl	T-Knopf seitlich
Sensibilität	S-Knopf seitlich
Farbwahl	C-Knopf seitlich
Nachtlichtfunktion	2 rote LEDs an der Vorderseite des Bissanzeigers. Der Sensor für die Nachtlichtfunktion befindet sich auf der Rückseite (farblose LED).
Anti-Rutsch-Rutenauflage	
Elektrischer Hängeranschluß	Buchse unten links
Batterie-Alarm	
Reichweite 200m	
Reichweitentest	
Digitaltechnologie	
Batteriebetrieb: wasserdicht	je 1 Stück 9 V Block Batterie pro Bissanzeiger (nicht im Lieferumfang enthalten)

Warnsignal – Batterien schwach

Ist die Ladung Ihrer Batterie schwach, ertönt ein langezogener Piepton nach dem Einschalten des Bissanzeigers.

Warnsignal – maximale Reichweite

Die maximale Reichweite können Sie testen, indem Sie die Sounderbox einschalten. Dann halten sie bei ausgeschaltetem Bissanzeiger den C-Knopf gedrückt und schalten gleichzeitig den Bissanzeiger ein. Es ertönt ein durchgängiger Ton am Bissanzeiger und an der Sounderbox. Überschreiten Sie die maximale Reichweite von 200 Meter verstummt die Sounderbox und blinkt nicht mehr. Die maximale Reichweite ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig wie z.B. Neigungswinkel an einer Böschung, Hindernisse wie z.B. Bäume, Batterieladezustand usw. Die max. Reichweite von 200 Metern ist bezogen auf alle optimalen Bedingungen (volle Batterien, keine Hindernisse, klares Wetter ohne Regen).

Hinweise/ Pflegetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!