



## Bedienungsanleitung – 147845 Cass Creek Waggler



### Lieferumfang:

- 1 Waggler
- 1 Funkfernbedienung
- 1 Kunstfell-Schwanz
- 4 Erdnägel
- 4 Adapter zur Verlängerung des Wagglers

### Benötigte Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Waggler = 3 Stück LR20
- Funkfernbedienung = 2 Stück AAA 1,5V

### Inbetriebnahme:

Legen Sie die erforderlichen Batterien in das Batteriefach des jeweiligen Gerätes gemäß der angegebenen Polung ein.

Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Adapter zur Verlängerung des Wagglers sowie den Kunstfell-Schwanz an.

Schalten Sie sowohl den Waggler (Unterseite) wie auch die Fernbedienung (linke Seite) EIN und positionieren Sie den Waggler an einem Ort Ihrer Wahl.

#### Achtung!

**Der Waggler ist lediglich gegen Spritzwasser geschützt!**

**Sorgen Sie dafür, dass er an einem trockenen Ort plaziert wird.**

**Eindringende Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigen!**



Mit Hilfe der Fernbedienung können diverse Geräusche und /oder Bewegungen am Waggler aufgerufen werden.

Druckschalter A (rot) –B (grün) – C (gelb)

Wählen Sie die gewünschte Aktion des Waggler durch Einschalten des jeweiligen Programms aus, indem Sie einen der Druckschalter A, B, oder C betätigen.

A= Geräusche

B= Bewegung

C= Geräusche

Durch Drücken der Schalter 1-5 können Sie zwischen verschiedenen Funktionen wählen.

Im Programm A

Schalter 1= Female Howl = Koyote

Schalter 2= Food Fight = Koyoten Beutekampf

Schalter 3= Beta Male =Koyote Machtkampf

Schalter 4= Adult Cat = Hauskatze Verteidigungsru

Schalter 5= Cottontail = Verwundeter Hase

Maximal können 2 Geräusche gleichzeitig wiedergegeben werden.

Im Programm B

Schalter 1= Constant Motion =

Schalter 2= Waggle =

Schalter 3= Jerky =

Schalter 4= Random Motion =

Schalter 5= Scent =

Im Programm C

Schalter 1= Baby Crow = Kleine Krähe

Schalter 2= Lost Fawn = Fehe

Schalter 3= Hare =Hase

Schalter 4= Fox Pups = Fuchs

Schalter 5= Jackrabbit = junger Hase verwundet

Durch Betätigen der pfeilförmigen Druckschalter auf der rechten Seite des Gerätes, kann die Lautstärke bzw. die Geschwindigkeit im jeweiligen Programm ausgewählt werden. Eine LED Anzeige auf der Vorderseite zeigt die ausgewählte Stufe an.

Durch wiederholtes Drücken der Schalter 1-5 kann die zuvor ausgewählte Funktion wieder abgestellt werden.

#### Waggler

Neben Geräuschen und Bewegungen können Sie den Waggler mit Dufstoffen bzw. Lockmitteln bestücken welche zusätzlichen Reiz auslösen. Hierzu befindet sich ein entsprechendes Fach mit Schutzgitter am Gerät.

#### Schlaf Modus

Das Gerät schaltet jede der gewählten Aktionen automatisch nach 2 Minuten ab. Nach 2 Stunden schaltet das Gerät automatisch in den Schlaf-Modus um Batterien zu sparen.

#### Reset

Unterhalb des Lautsprechers (am Waggler) befindet sich ein Reset – Schalter. Durch kurzes Drücken des Schalters können Sie die momentan gewählte Aktion abbrechen ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

