



**Bedienungsanleitung – Art. 168335
Kogha Dynamica Buzzerbar mit Bissanzeigern und Funkempfänger**



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen.
Bauliche Veränderungen an den Geräten führen zum erlöschen der Garantieansprüche.**

Bei dem von Ihnen erworbenen Artikel handelt es sich um einen Buzzerbar mit 3 integrierten Bissanzeigern. Diese fest installierten Bissanzeiger werden gemeinsam über eine Stromquelle versorgt. Über die an dem aus Aluminium gefertigten und mit spezieller Gummierung ummantelten Buzzerbar angebrachten Schalter können die diversen Funktionen wie Nachtleuchte und Sensibilität geschaltet werden. Jeder Bissanzeiger verfügt über einen eigenen Leuchtkopf (Farben: blau, grün, orange) der jeweils bei einem Biss oder eingeschalteter Nachtleuchtfunktion ein optisches Signal gibt. Eine für alle 3 Bissanzeiger geschaltete Antenne überträgt die Signale sicher an die im Lieferumfang enthaltene Funk-Sounderbox an der Lautstärke und Tonhöhe regelbar sind.

Der Buzzerbar ist mit drei Normgewindeschrauben mit Kontermuttern ausgestattet. Nicht benutze Schrauben können der Optik halber mit den im Lieferumfang enthaltenen Schutzkappen abgedeckt werden.



Die Lieferung erfolgt in einem hochwertigen Koffer mit Aluminiumrahmen und Schaumstoff-Inlay.

Die Reichweite des Funkempfängers beträgt bei optimalen Bedingungen (keine Hindernisse wie Bäume, Sträucher usw.) ca. 500m.

Alle Geräte sind Spritzwassergeschützt und halten Regengüssen stand.

Beachten Sie, daß Sie immer zuerst den Funkempfänger einschalten, bevor Sie die Bissanzeiger in Betrieb nehmen! Ebenso sollten zuerst die Bissanzeiger ausgeschaltet werden bevor der Funkempfänger ausgeschaltet wird!

Inbetriebnahme:

Für den Betrieb der Bissanzeiger-Einheit und des Funkempfängers ist je eine 9Volt Blockbatterie erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Öffnen Sie das jeweilige Batteriefach der Buzzerbar+Bissanzeiger –Einheit und des Funkempfängers und legen Sie jeweils eine 9V Blockbatterie gemäß der angegebenen Polung in das Gerät ein. Anschließend verschließen Sie das Batteriefach wieder.

Einschalten des Funkempfängers

Schalten Sie den Funkempfänger durch betätigen des Druckschalters V für ca. 4 Sekunden) AN. Zur Kontrolle leuchten die LED (blau/gelb/grün/rot) der Reihe nach auf. Um das Gerät AUS zu schalten, betätigen Sie den Druckschalter ebenfalls für 4 Sekunden. Die sich am Gerät befindlichen LED geben abermals ein Signal. Zudem ertönt sowohl beim EIN als auch beim AUS- Schalten ein kurzer Signal-Ton zwecks Bestätigung.

Lautstärken-Regulierung

Am Funkempfänger lassen sich 5 verschiedene Lautstärken einstellen. Durch kurzes drücken des Schalters V können diese ausgewählt werden.

Ton-Regulierung

Sie können zwischen 4 verschieden hohe Töne durch Drücken des Druckschalters T auswählen.

**Bissanzeiger AN / AUS:**

Schalten Sie die in den Buzzerbar integrierten Bissanzeiger AN indem Sie den Druckschalter rechts (siehe Abb.) für 4 Sekunden gedrückt halten. Zur Bestätigung leuchten die LED der Bissanzeiger (blau, grün, rot) für ca.30 Sekunden auf. Zusätzlich leuchtet die rote LED am Funkempfänger für ca. 30 Sekunden.
 Schalten Sie die in den Buzzerbar integrierten Bissanzeiger AUS indem Sie den Druckschalter rechts 1 für 4 Sekunden gedrückt halten. Zur Bestätigung leuchten die LED der Bissanzeiger (blau, grün, rot) für ca.30 Sekunden auf. Zusätzlich leuchten die rote und die grüne LED am Funkempfänger für ca. 30 Sekunden.

Nachtleuchtfunktion AN / AUS:

Schalten Sie die Nachtleuchtfunktion der Bissanzeiger AN bzw. AUS indem Sie den rechten Schalter (siehe Abb.) für 2 Sekunden gedrückt halten. Alle drei LED (blau, grün, rot) leuchten bei eingeschalteter Nachtleuchtfunktion mit halber Intensität auf um weiterhin eine optische Anzeige (volle Intensität) bei einem Biss zu gewährleisten.

Sensibilitäts-Steuerung

Die Sensibilität aller 3 Bissanzeiger lässt sich unabhängig schalten.
 Wählen Sie den Druckschalter gemäß der Abbildung um die Einstellung zu verändern.
 Durch wiederholtes kurzes Drücken des jeweiligen Schalters können Sie zwischen 2 unterschiedlichen Stufen wählen.
 1.Stufe = Bissanzeige nach 2cm Schnurabzug
 2.Stufe = Bissanzeige nach 4cm Schnurabzug

Alle am Funkempfänger und an der Bissanzeiger-Einheit vorgenommenen Einstellungen gehen nach dem Aus-Schalten der Geräte verloren und werden automatisch auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Batterie-Ladezustandsanzeige

Durch blinken der LED im Sekudentakt signalisieren beide Geräte, daß der Ladezustand der jeweils eingelegten Batterie erschöpft ist.

Sollten Sie die Geräte lange Zeit nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterien und lagern Geräte und Batterien an einem trockenen Ort.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!
Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH - Ludwig-Erhard-Str. 4 - 59348 Lüdinghausen - Tel.: 0 25 91- 9 50 50

