

237494 Bearstep Reflexvisier Microdot



Sehr geehrter Kunde!

DBitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

1x CR2032 Batterie
3x Inbusschlüssel
1x Reinigungstool
1x hohe Montage für 21mm Picatinny / Weaver
1x niedrige Montage für 21mm Weaver
1x Bedienungsanleitung in Deutsch
1x Gummischutzhülle

Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium
Schnellspannmontage: Für Picatinny/ Weaver
Vergrößerung: 1x
Objektivdurchmesser 17x24mm
Farbe des Leuchtpunktes: nur rot
Fassung 21mm
Helligkeit 12 Stufen
Starthelligkeit: letzte Verwendung oder Stufe 6
Klickwert 1MOA
W/E Einstellbereich 80MOA
Stoßsicher 1000G
Batterielebensdauer (Stand-by) 20000 Stunden
Benötigte Batterie: 1x CR2032
Abschaltautomatik: Nach ca. 2-3min
Maße (mm): 45*35*37mm
Gewicht (g): 150

Wichtige Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die Schusswaffe entladen und sicher ist, indem Sie alle Munition und Magazine aus der Schusswaffe entfernen und sicherstellen, dass das Patronenlager vor dem Einsetzen und Batteriewechsel leer ist.

Schauen Sie niemals mit einer Optik direkt in die Sonne, dies kann zu erheblichen Verletzungen der Augen führen.

WARNHINWEIS

Zerlegen Sie das Reflexvisier auf keinen Fall in seine Einzelteile!

Etwaige Arbeiten im Inneren dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Jede unautorisierte Manipulation führt zum Verfall der Gewährleistung.

Einlegen der CR-2032-Batterie



- Öffnen Sie die beiden Schrauben von oben, wie in der Abbildung unten dargestellt.
- Der + pol der Batterie sollte wie in der Abbildung unten dargestellt nach außen zeigen.



- Schließen Sie die Unterseite sorgfältig wie zuvor und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

INSTALLATION

- 1) Das Rotpunktvisier wird mit einer Weaver/Picatinny-Montage geliefert.
2. entladen Sie die Waffe. Entfernen Sie den Bolzen/Schlagbolzen, um sicherzustellen, dass die Waffe nicht schussbereit ist.
- 3) Montieren Sie das Rotpunktvisier auf einer Weaver- oder Picatinny-Halterung. Sobald die Ausrichtung überprüft ist, ziehen Sie die Befestigungsschraube fest. Achten Sie darauf, dass Sie sie nicht zu fest anziehen.
4. sicherstellen, dass das Rotpunktvisier den gewünschten Augenabstand aufweist.
- 5) Überprüfen Sie die Ausrichtung und Position, und richten Sie das Visier dann aus.

SYSTEMAKTIVIERUNG UND BEDIENELEMENTE

- 1) Das System verfügt über zwei Tasten zur Steuerung der Absehenintensität. Mit jeder Taste kann der Benutzer zwischen 12 Intensitätsstufen umschalten.

Mit der Taste „ “ wird die Intensität um eine Stufe pro Tastendruck bis zur maximalen Stufe erhöht. Sobald die maximale Intensität erreicht ist, darf die Intensität bei weiteren Betätigungen nicht mehr auf die minimale Einstellung zurückgehen.

Die Taste „ “ verringert die Intensität um eine Stufe pro Tastendruck bis zur Mindestintensität. Sobald die minimale Intensität erreicht ist, kann die Intensität durch weiteres Drücken nicht mehr auf die maximale Einstellung geändert werden.

- 2) Bei der Erstinstallation der Batterie muss die Helligkeit des Fadenkreuzes auf Stufe 6 stehen.

3) Nach einer Inaktivität von etwa 2-3 Minuten schaltet sich das System automatisch aus. Die Helligkeit des Fadenkreuzes wird auf die zuvor verwendete Helligkeitsstufe erhöht, wenn Sie das System wieder in Betrieb nehmen.

4) Drücken Sie die Tasten „ “, oder „ “ länger als 3 Sekunden, um das System auszuschalten und die Weckfunktion zu deaktivieren.

5) Durch Drücken der Tasten „ “, oder „ “ wird das System eingeschaltet und die zuvor eingestellte Absehenintensität wird wiederhergestellt.

EINSTELLUNG VON LAGE UND HÖHE

Der rote Punkt ist sowohl in der Höhe als auch in der Neigung voll einstellbar. Die Einstellschrauben befinden sich an der oberen und rechten Seite des Visierkörpers. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor, falls erforderlich.

HINWEIS: Die Einstellungen an den Einstellschrauben für Wind und Höhe beziehen sich auf Ihren Treffpunkt (Point of Impact, POI).

Sollte Ihr Auftreffpunkt unterhalb des Zielpunkts liegen, stellen Sie ihn nach oben, um den Nullpunkt zu erreichen. Wenn der Auftreffpunkt (POI) der Testgruppe genau in der Mitte des Ziels liegt, ist der POI der Zielpunkt (POA) und das Visier ist auf Null eingestellt. Wenn der POI nicht in der Mitte des Ziels liegt, müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden. Befolgen Sie die POI-Anweisungen in der Nähe jeder Einstellschraube und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor, um den POI zu erreichen und das Visier zu nullen.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Pflegen Sie die Metallocberfläche des Reflexvisiers, indem Sie jeglichen Schmutz oder Sand mit einer weichen Bürste entfernen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

2. Wischen Sie die Linse mit einem Reinigungstuch ab, um sie sauber und trocken zu halten. Um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sowohl das Objektiv als auch das Tuch sauber sind. Berühren/reinigen Sie das Glas nicht mit dem Finger oder dem Fingernagel.

3. Lagern Sie das Reflexvisier an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie es nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit Säuren, Laugen oder ätzenden Chemikalien in Berührung kommt. Nehmen Sie die Batterien aus dem Reflexvisier, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum lagern.

4. Versuchen Sie nicht, irgendwelche Teile des Reflexvisiers zu schmieren.

5. Demontieren Sie das Visier nicht. Solche oder ähnliche Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50