

Askari®

Bedienungsanleitung – Art. 147847 Cass Creek Locker Fuchs



Bei dem von Ihnen erworbenen Artikel handelt es sich um ein Trainingsgerät zur optimalen Vorbereitung auf die Jagd. Mit diesem Gerät lassen sich verschiedene Lockrufe imitieren.

**Bitte beachten Sie § 19 des Bundesjagdgesetzes.
Einsatz nur zu Ausbildungs- und Trainingszwecken**

Stromversorgung

Benötigt 3 Stück AAA Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind und bereits ins Batteriefach (Geräte-Rückseite) eingelegt wurden.

AN / AUS / Lautstärke

Auf der rechten Seite des Gerätes befindet sich ein Drehschalter der zugleich als EIN /AUS Schalter funktioniert und mit dem die Lautstärke in 6 verschiedenen Stufen eingestellt werden kann.

Verschiedene Lockrufe

Durch Drücken der verschiedenen Tasten können Sie zwischen folgenden Lockrufen wählen:

Fawn Distress = Fasan in Notlage
Rodent Distress= Nagetier in Notlage
Rabbit Distress= Haase in Notlage
Woodpecker= Specht
Feline Distress= Katze in Notlage

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.
Ihr Askari Team!