



Bedienungsanleitung – 104418 Silverman Boilie- Carp- Set

In den letzten Jahren hat die Karpfenangelei in Deutschland immer mehr Anhänger gefunden.

Speziell die Karpfenangelei mit Boilies liegt voll im Trend. Um Ihnen den Einstieg in diese relativ neue Angelmethode zu erleichtern hat die Firma Askari ein Set bestehend aus Rute, Freilaufrolle mit Schnur, Einhänge- Bissanzeiger, elektronischem Bissanzeiger, dazu passendem Erdspeer und Futteral für Sie zusammengestellt. Mit diesem Set sollten erste Erfolge in der Boilie- Fischerei kein Problem für Sie und das Gerät darstellen.



1. Silverman Power Stick Boilie Carp

Bei dieser Rute handelt es sich um eine 2-teilige Karpfenrute mit stabilem Rollenhalter und Moosgummigriff.

Länge: 3,60m

Wurfgewicht: 2,5lbs

Transportlänge: 1,8m



2. Silverman Boilie Carp

Eine tolle Freilaufrolle mit einer Frontbremse und einer Übersetzung von 5,5: 1. Die Kurbel dieser Rolle ist für den Transport anklappbar und 100m 0,40er Schnur finden auf der Spule Platz. Schalten Sie den Freilauf der Rolle, ein indem Sie den Ein/ Aus Mechanismus (siehe Bild) betätigen. (Als Freilaufrolle bezeichnet man Rollen die mit einer besonderen neuartigen Funktion ausgestattet sind. Diese Funktion ermöglicht es dem Fisch beim Anbiss ungehindert Schnur von der Rolle zu ziehen. Der Angler hingegen kann durch

einfaches betätigen der Rollenkurbel oder des Ein/Aus Mechanismus diese Funktion aufheben und so den Fisch drallen)



Ein/ Aus Mechanismus zum schalten des Freilaufs

Die Rolle ist bereits mit passender monofiler Angelschnur bespult.

Montieren Sie die Rolle, indem Sie die Gewindeschraube des Schraubrollenhalters links herum aufdrehen, bis der Rollenfuß in die an der Rute befindlichen Backen des Schraubrollenhalters eingeschoben werden kann und fixieren ihn durch rechts drehen der Schraube bis die Rolle fest im Schraubrollenhalter montiert ist.



3. Bissanzeiger Perca 1000

Der elektronische Bissanzeiger Perca 1000, der mit einer 9Volt Block-Batterie betrieben wird, ist mit Tonhöhen (Drehknopf T) und Lautstärkenregelung (Drehknopf V) ausgestattet. Die beiden LED's sowie der Piezo-Lautsprecher werden Sie jeden Biss bemerken lassen. Des Weiteren ist ein Sounderbox-

Anschluss am Gerät vorhanden. (Zur korrekten Montage des Bissanzeigers schauen Sie bitte in die Abb. Unten)

Legen Sie die Rute auf dem Bissanzeiger so ab, das sich der größte Rutenring in unmittelbarer Nähe des Bissanzeigers befindet und somit gewährleistet ist das die Schnur durch die Schnurführung läuft. Befestigen Sie den Bissanzeiger am Erdspeer, indem Sie die Gewindeschraube durch die Lochbohrung der Halterung von Artikel 4. schieben und anschließend die Schraube in das Gewinde des Erdspeers eindrehen (Rechtsgewinde).



4. Kogha Ultra de luxe Einhänge-Bissanzeiger

Mit dem Einhänge Bissanzeiger besteht die Möglichkeit einen Fallbiss erkennen zu können.

Als Fallbiss bezeichnet man einen Biss, wenn der Fisch auf den Angler zu schwimmt und somit keine Schnur von der Rolle gezogen wird –also auch kein elektrischer Bissanzeiger funktioniert. Hängt man nun aber diesen Einhänge Bissanzeiger in die Schnur wird diese auch bei solch einem Biss nach unten gezogen (Schwerkraft) und der Elektronische Bissanzeiger (Nummer 3.) gibt einen Signaltönen ab.

Befestigen Sie diesen Bissanzeiger wie unter Artikel 3. beschrieben an dem Erdspeer.



5. Erdspeer mit Gewinde

Der Erdspeer dient dazu die Artikel 3.und 4. mit Hilfe des Gewindes zu befestigen und im Erdreich zu fixieren. So wird eine Rutenauflage zur Bisserkennung geschaffen.



6.

Rutenfutteral

Alle im Set befindlichen Artikel finden in diesem Rutenfutteral Platz und können so sicher und schonend aufbewahrt und transportiert werden.

7. Montage der Bissanzeiger mit dem Erdspieß

Befestigen Sie den Bissanzeiger am Erdspieß, indem Sie die Gewindeschraube durch die Lochbohrung der Halterung von Artikel 4. schieben und anschließend die Schraube in das Gewinde des Erdspeers eindrehen (Rechtsgewinde).



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!