



Bedienungsanleitung – 123524 Kogha Jagd und Angelzelt

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Lesen Sie bitte die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die darin angegebenen Handgriffe zum Aufbau des Kogha Jagd und Angelzelt.

Benutzerhinweis:

-Das Kogha Jagd und Angelzelt wurde aus einem nicht feuerfesten Material gefertigt!
Benutzen Sie deshalb nie offenes Feuer oder Licht im Zelt.

-Sollte das Zelt nach dem Gebrauch feucht sein bitte vor Einlagerung unbedingt an einem gut gelüfteten Ort trocknen lassen um Schimmelbildung zu vermeiden. (Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein und zu ernsthaften Erkrankungen führen)

Aufbau / Abbau

1.



Nehmen Sie das Zelt wie in der Abbildung beschrieben aus dem Transportbeutel.

2.



Breiten Sie das Zelt wie auf dem Bild dargestellt auseinander.

3.



Ziehen Sie nun an der Lasche im mittleren Bereich des Kuppeldaches wie in der Abb. beschrieben, so dass sich das Zeltdach aufspannt.

4.



Heben Sie nun das Kuppelteil an! Ziehen Sie jetzt ebenfalls an den im mittleren Bereich angebrachten Laschen der Zeltwände um es aufzuspannen.
(Sollte dies nicht gleich funktionieren können Sie durch gegen drücken von innen das Zelt aufspannen. Dies erleichtert das Aufstellen, da das Gewebe und die Zeltstangen im Neuzustand kaum über Dehnbarkeit verfügen welche sich aber bei mehrmaligem Gebrauch automatisch einstellt.)

5.

Um das Zelt im Erdreich zu fixieren nutzen Sie bitte die im Lieferumfang enthaltenen Heringe. Diese befinden sich ebenso wie die mitgelieferten Spannseile in der Außentasche des Transportbeutels.

6.

Um das Zelt wieder zusammen zu legen drücken Sie jeweils zuerst die Seitenteile und anschließend das Kuppeldach im mittleren Bereich (in Höhe der Laschen) nach innen zusammen und legen das Zelt wie in der Abb.1 gezeigt zusammen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50